

TURBIDÍMETRO DIGITAL TU2016



Distribuciones Industriales y Científicas S.L.

ciencia e innovación

Mida fácilmente la turbidez de las partículas suspendidas en el líquido a través de un haz de luz y un detector de luz.

Características:

- Rendimiento de calidad superior en el laboratorio con medición "in situ".
- Facilidad de uso, cuatro botones de operación y dos puntos de calibración.
- Cumple con la norma ISO 7027.
- Resolución 0.1 NTU / 1 NTU.
- Puntos de Calibración 0 NTU, 100 NTU
- Rango 0.00 a 50.00 NTU, 50 a 1,000 NTU.
- Pantalla LCD 41 mm x 34 mm.
- Fuente de luz LED, 850 nm.
- Precisión $\pm 5\%$ F.S o ± 0.5 NTU, el que sea mayor.
- Detector Foto-Diodo.
- Peso 320 g / 0.70 Lbs con baterías incluidas.
- Temperatura de operación de 0°C a 50°C.
- Tiempo de respuesta Menor a 10 segundos.
- Volumen de muestra requerido 10 ml.
- Operación en humedad Menores de 85% humedad relativa.
- Requerimiento de energía Batería de 1.5V (UM4, AAA) x 6 piezas o equivalente.
- Tiempo de despliegado de muestreo Aproximadamente 1 segundo.
- Dimensiones 55 x 76 x 62 mm.



El maletín incluye:

- 1 botella de 0 NTU.
- 1 botella de 100 NTU.
- 2 unidades de botellas vacías para muestra.
- 1 unidad de tela para limpieza.
- 1 botella de agua destilada.
- 1 unidad de maletín de transporte.

